CUPRA **LEON**

5-dörrars/5 säten/hatchback
Från 2024

Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Bränsletankinnehåll bensin
	Gastrycksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		

1. Identifiering

Logotyp

Logotyp kanske inte förekommer

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet

1. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
2. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
3. Säkra fordonet mot ivägrullning.

Lämpliga lyftpunkter

Lämpliga lyftpunkter

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen

Multifunktionsratt:

Mittkonsol:

Tryck på knappen START – ENGINE – STOP på multifunktionsratten eller på mittkonsolen (beroende på modell), utan att trampa ned gaspedalen.

Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Lokalisera 12-voltsbatteriet som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket.

Koppla loss 48-voltsbatteriet

LI-ION

1. Flytta passagerarsätet bakåt.
2. Ta bort skyddskåpan från 48-voltsbatteriet.
3. Koppla loss alla kontaktdon.

Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras fordonets 48-volts elsystem automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats.

4. Åtkomst till passagerare

Glastyper:

1 laminerat säkerhetsglas

2 härdat glas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

	Max. 50 L
	12V
LI-ION	48V Lithium-Ion Tillval

6. I händelse av brand

Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska vattnet tömmas ur. Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring

Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.

10. Förklaring till de pictogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden	Ta bort smartnyckeln	Använd infraröd värmekamera
Motorhuv	Bränsletankinnehåll diesel	Bränslefordon från vätskegrupp 2		Bränslefordon från vätskegrupp 1			